

Комплектовочный лист:

1. Основной рамный профиль 1,5м – 3шт
2. Поперечина профиль 0,7м – 1шт
3. Центр. соед. деталь металл – 2шт
4. Резиновый шнур цвет антрацит 4,5м – 1шт
5. Саморез с буром 3,9*19 – 8шт
6. Соединительный уголок ABS – 4шт
7. Ручка ПВХ малая – 2шт
8. Москитное полотно 1,6х0,8м – 1шт
9. Крепление верх-низ – 2 пары
10. Нож для закатки шнура – 1шт



Инструкция по сборке и монтажу рамочных противомоскитных сеток

(Внимание! Расстояние от краев светового проема до откосов и нижнего отлива должно составлять:
сверху – не менее 50мм, снизу – не менее 40мм, по бокам не менее 30мм)

1. Отрезать с помощью режущего инструмента, оборудования по металлу основной рамный и поперечный профиль в необходимый размер (см. ниже инструкцию по замеру).
2. Скрепить основной рамный профиль с помощью соединительных уголков используя молоток, не повредив при этом комплектующие (рис.1)
3. Вставить центральную соединительную деталь в поперечный профиль с обеих сторон и соединить его с основным рамным профилем. Как правило, поперечину располагают ровно по центру москитного изделия (рис.2)
4. Отрезать москитное полотно по размерам изделия с припуском примерно 30-40 мм и наложить на раму (рис.3)
5. Закатать резиновым шнуром москитное полотно в паз основного рамного профиля с помощью ножа для закатки шнура (рис.4). В процессе закатывания следует слегка равномерно натягивать полотно, чтобы оно не морщилось и не провисало.
6. После закатки полотна конец шнура обрезать и аккуратно заправить в паз основного рамного профиля.
7. Закатанный резиновый шнур немного приподнять, вставить ручки в паз основного рамного профиля и обратно закатать шнуром (рис.5)
8. Лишние куски полотна обрезать канцелярским ножом вдоль паза основного рамного профиля с внешней стороны шнура (рис.6)
9. Закрепить саморезами с буром два длинных крепления верх-низ на верхней внешней части оконной рамы на расстоянии 45мм от светового проема до центра самореза и два коротких крепления верх-низ на нижней части оконной рамы на расстоянии 35мм от светового проема до центра самореза.
10. Установить противомоскитную сетку в длинные крепления сверху. Затем, прижимая профиль к оконной раме, опустить ее и зафиксировать в нижних креплениях.



Размер светового проема
оконной рамы



Рис.3

Рис.4

Рис.5

Рис.6

Инструкция по замеру

Откройте створку окна

1. Откройте створку окна, куда Вы хотите установить противомоскитную сетку
Измерьте высоту **В** светового проема рамы и ширину **Ш**.

2. Отрежьте основной рамный профиль (2 штуки) длиной $B1 = B - 5\text{мм}$
3. Отрежьте основной рамный профиль (2 штуки) длиной $Ш1 = Ш - 5\text{мм}$
4. Отрежьте поперечный профиль (1 штуку) длиной $Ш2 = Ш + 5\text{мм}$

Внимание! При распиле рамного и поперечного профиля, старайтесь держать режущий инструмент ровно под 90° , чтобы спил был ровным во всех плоскостях.